Manual – Fragmentadora Jinpex JP 850C

Manual de Instruções do produto

Tritura: Papel.

Não tritura:
Formulários contínuos, adesivos, transparências, jornais, papelão húmido, papel laminado ou plástico diferente do observado acima.

Tipo de corte
Partícula.....2X10mm

Capacidades
Folhas por ciclo.....14 (75g)
Largura da boca de inserção.....230mm
Ciclo de trabalho.....15 minutos

Operação

Para papéis

1 – Verifique cuidadosamente a voltagem da sua fragmentadora antes de utilizá-la e somente então, plugue a tomada e pressione o seletor “I/O” (liga/desliga).

2 - Altere o seletor para "I" e a luz de início automático da fragmentadora ficará em modo espera (standby)

3 – Pressione a tampa transparente e você terá acesso a entrada de papéis (boca de inserção)

4 - Toque na entrada de papéis e verifique a função de toque seguro.

5 – Certifique-se que a função toque seguro está funcionando corretamente.

6 – Se você quiser parar a fragmentação aperte “R” e a luz “HM Reverse” acenderá. A máquina reverterá automaticamente o processo e retornará os papéis.

7 – Pressione a tampa transparente novamente após a fragmentação para retorná-la a posição original.

Manutenção

Lubrifique a fragmentadora com óleo (tipo Singer) regularmente ou se:

- Houver diminuição da capacidade
- Houver alteração no som do motor ou se a fragmentadora parar de funcionar
- Para lubrificar, basta pingar algumas gotas de óleo para máquina na fenda de abertura (boca da máquina).

Resolvendo problemas

Cesto aberto
Sintoma: A luz “Bin Open” (Cesto Aberto) se acende.
Solução: Verifique o cesto e certifique-se de fechá-lo corretamente.

Obstrução de papel
Sintoma: A luz “Paper Jam” (Obstrução de papel) se acende.
Solução:
1 – Pressione “R” e altere para 2 a 3 segundos.
2 – Pressione “R” e “I” alternadamente para frente e para trás
3 – Pressione “O” para desligar a fragmentadora.
4 – Cuidadosamente puxe o papel que obstrui a entrada de papéis e volte a ligar a fragmentadora pressionando o seletor para “I”.
5 – Pressione “R”.

Superaquecimento
Sintoma: A luz “Over heat” se acende.
Solução: Desligue a máquina e torne a ligá-la após o resfriamento.

Cesto cheio
Sintoma: A luz Bin Full (Cesto Cheio) se acende.
Solução: Abra a porta da fragmentadora, retire e esvazie o cesto. Coloque o cesto de volta e feche a porta.

Toque Seguro
Sintoma: O display exibe “Safe Touch” piscando continuamente.
Solução: Manter pessoas e animais afastados da entrada de papéis por no mínimo 5 cm durante o processo de trituração.

Pressione o botão "I" por três segundos, ele retorna função de toque seguro. A palavra "Safe Touch" iluminada indica quando a função está em funcionamento.

Dúvidas ou solicitações: www.officew.com.br
Atendimento técnico em horário comercial: (11) 5586-3321 ou (11) 5586-3337